




**Модуль расширения для ПО мониторинга и
управления i-PRO устройствами WV-ASM200**


WV-ASE202

security.panasonic.ru



*Для использования функций дополнительного ПО WV-ASE201, необходимо базовое ПО WV-ASM200.

** Необходима NV200 ver. 1.2 или более поздняя, ND400 ver. 2.5 или более поздняя.



Использование комбинации из WV-ASM200, WV-ASE201 и WV-ASE202 позволяет просматривать по 16 изображений с камер на 4 мониторах, используя один ПК. Кроме этого используется монитор для управления и отдельный монитор для отображения карт объекта (опционально). Итого, одновременно можно выводить изображения с 68 камер (16+16+16+16+4).

Варианты конфигурации и мультиэкранов

$$16 \times 4 + 4 = 68$$



ПО расширения
WV-ASE202

ПО расширения
WV-ASE201

WV-ASM200

$$64 + 4 = 68$$



ПО расширения
WV-ASE202

ПО расширения
WV-ASE201

WV-ASM200

$$36 + 9 + 4 + 16 = 65$$



ПО расширения
WV-ASE202

ПО расширения
WV-ASE201

WV-ASM200

Supported OS ²	Microsoft® Windows Vista® Business SP2 32bit/64bit, Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32bit/64bit The language of the OS must be same as selected GUI language.
Required PC	CPU: Intel® Core™ i5-2400, 2500, Intel® Core™ i7-860 or faster When adding the license for WV-ASE202 and displaying images on a 64-screen: Intel® Core™ i7-2600 RAM: 3 GB or more, When using more than one live window: 4 GB VRAM: 512 MB or more (256 MB min.), Microsoft® DirectX® 9.0c or later Web Browser: Internet Explorer® 7.0 or later (depends on a connected device)

● **WV-ASM200 + WV-ASE202 (без WV-ASE201)**

Рекомендуемый ПК: HP 8200EliteSF (Corei7-2600), 3GB RAM

Производительность: QVGA 1Mbps@30 к/сек

VGA 1Mbps@10 к/сек

VGA 1Mbps@15 к/секf (с видеокартой ATI FirePro 2460)

● **WV-ASM200 + WV-ASE201 + WV-ASE202**


(4 камеры на мониторе управления, 16камер x4 монитора живых изображений)

Рекомендуемый ПК: HP 8200EliteSF (Corei7-2600), **4GB RAM, ATI FirePro 2460 (2 шт.)**

Производительность: QVGA 1Mbps@30 к/сек

VGA 1Mbps@10 к/сек

Способ активации изменен: вместо HASP ключа используется программный ключ



Перед покупкой лицензии ПО ASM200 можно бесплатно воспользоваться 90-дневным периодом для пробного использования. Для этого необходимо ввести Ключ регистрации демо-версии.

В течение 90 дней можно активировать ПО для дальнейшего использования, приобретя лицензию.

Ключи регистрации для демо-версии:

WV-ASM200E: 0000-0010-0000-0001

WV-ASE201E: 0000-0030-0000-0001

WV-ASE202E: 0000-0030-0000-0002

Когда ASM200 работает в демо-режиме, соответствующее сообщение появляется каждый час



Спасибо за внимание!

Panasonic
security.panasonic.ru